



دفترچه راهنما

ترازوهای دیجیتالی BL۱



**KIA Electronic Aras Co .,Ltd**

**Industrial scale**



### ۱- مشخصات فنی و عملکردهای اصلی ترازو:

• ظرفیت ۵ کیلوگرم - ۳ کیلوگرم - ۳۰۰ گرم

• دقت: ۰,۱ گرم - ۰,۱ گرم - ۰,۰۱ گرم

• دارای پارسنگ الکترونیکی جهت توزین دقیق و وزن کشی و وزن کشی خالص (بدون

احتساب وزن ظرف) با استفاده از دکمه TARE

• قابل استفاده با برق و باتری

• دارای واحدهای وزن کشی: g-ct-lb- oz-dr- GN-ozt-dwt- MM- tl.J-tl.T-tl.H-t

• اندازه کفه ترازو: ۱۳,۵×۱۳ سانتی متر

• دارای چراغ صفحه نمایش

• قابل استفاده با ۶ عدد باتری قلمی

۲- کلیدهای عملکردی:

• UNIT: برای تغییر واحد وزنی

• ON/OFF: دکمه خاموش و روشن کردن ترازو

• TARE: برای وزن کشی خالص (وزن کشی بدون احتساب وزن ظرف)

• PCS: برای عملکرد شمارشی

### ۳- نحوه استفاده از ترازو:

ترازو را در جایی صاف و هموار و بدون از هر گونه لرزش، جریان باد قرار دهید

سپس دکمه ON/OFF را فشار دهید تا ترازو روشن شود چند ثانیه صبر کنید تا صفحه

نمایش به صورت ۰,۰ نشان داده شود اگر صفحه نمایش به صورت عدد مثبت یا منفی

نشان داده شد با استفاده از دکمه TARE آن را به صورت ۰,۰ در آورید.

سپس ترازو آماده است و می توانید وزن کشی کنید.

### ۴- نحوه عملکرد وزن خالص بدون احتساب وزن ظرف:

ترازو را روشن کنید تا عدد ۰ نشان داده شود سپس ظرف مورد نظر را روی

کفه ترازو قرار دهید و دکمه TARE را فشار دهید تا عدد ۰ نمایش داده شود

کالا مورد نظر را داخل ظرف قرار دهید تا وزن آن بدون محاسبه ظرف نشان داده شود.

### ۵- نحوه عملکرد شمارشی:

ترازو را روشن کنید تا عدد ۰,۰ در صفحه نمایش نمایش داده شود کالای شمارش شده را

روی کفه ترازو قرار دهید سپس دکمه PCS را فشار دهید در صفحه نمایش اعداد ۱۰-۲۰-

۳۰-۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰ را با استفاده از دکمه PCS انتخاب کنید برای تایید

دکمه ON/OFF را یک بار فشار دهید سپس کالای مورد نظر برای شمارش را روی کفه ترازو قرار

دهید تا شمارش صورت گیرد.

برای برگشتن از حالت شمارشی به وزن کشی دکمه PCS را فشار دهید تا ترازو وارد مرحله وزن کشی شود .

#### ۶- هشدارها و راه حل ها :

• لطفاً قبل از استفاده از ترازو در صورت تغییر مکان که دمای مکان اولیه با دمای مکان فعلی تفاوت داشته باشد ، ترازو را به مدت ۱۵ دقیقه در محیطی که می خواهید از ترازو استفاده کنید قرار دهید تا با محیط سازگار شود و وزن کشی دقیق صورت گیرد .

• برای وزن کشی دقیق لطفاً کالا مورد نظر برای وزن کشی را در وسط کفه ترازو قرار

دهید و دقت کنید سطح کالا مورد نظر برای وزن کشی بزرگتر از سطح کفه ترازو نباشد .

• در هنگام استفاده از ترازو می توانید واحد وزن کشی مورد نظر را با استفاده از دکمه

unit انتخاب کنید اگر می خواهید از واحد گرم استفاده کنید دکمه unit را فشار دهید تا

صفحه نمایش در قسمت پایین سمت راست واحد g که همان گرم است را نمایش دهد

و اگر می خواهید واحد پوند را انتخاب کنید واحد را lb انتخاب کنید به همین صورت می

توانید واحد مورد نظر را انتخاب کنید . • اگر ترازو روشن نشد مطمئن شوید باطری شما سالم است و جهت مثبت و منفی باطری را درست قرار داده اید و فیش آداپتور به ترازو وصل نشده باشد .

• اگر با برق کار میکند مطمئن شوید آداپتور شما سالم است و سپس سوکت ترازو را چک کنید که در جای خود قرار داشته باشد .

• هنگام استفاده از برق بطور اتوماتیک جریان باطری قطع می شود برای استفاده از باطری لطفاً فیش آداپتور را از سوکت ترازو خارج کنید تا جریان باطری برقرار شود

• ترازو را بدور از گرد و غبار و هر گونه آلودگی قرار دهید.

• ترازو را بدور از تماس آب و مایعات قرار دهید .

• هنگام تمیز کردن ترازو از دستمال مرطوب استفاده کنید .

• از دستکاری خود سرانه و تعمیر توسط افراد غیر متخصص خودداری شود .

• از هرگونه ضربه به ترازو جدا خودداری کنید .

• اگر ترازو به درستی وزن کشی نکرد در این صورت ترازو نیاز به کالیبریت دارد.