

۱- مشخصه های فنی و عملکردهای اصلی ترازو:

• ظرفیت: ۵ کیلوگرم - ۱۰ کیلوگرم - ۲۵ کیلوگرم

• دقت: ۱ گرم - ۲ گرم - ۵ گرم

• دارای پارسنگ الکترونیکی جهت توزین دقیق و وزن کشی و وزن کشی خالص (بدون

احتساب وزن ظرف) با استفاده از دکمه TARE

• قابل استفاده با برق و باتری کتابی ۹ ولتی

• دارای واحدهای وزن کشی: کیلوگرم / گرم - پوند / انس

• اندازه کفه ترازو: ۱۶×۲۰،۵ سانتی متر

۲- کلیدهای عملکردی:

• UNIT: برای تغییر واحد وزنی کیلوگرم، گرم - پوند، انس

• ON/OFF: دکمه خاموش و روشن کردن ترازو

• TARE: برای وزن کشی خالص (وزن کشی بدون احتساب وزن ظرف) ظرف را روی کفه

تا ترازو عدد صفر را نشان دهد، را فشار دهید TARE ترازو قرار دهید و سپس دکمه

سپس شی مورد نظر را در ظرف قرار دهید تا وزن خالص نشان داده شود.

• HOLD: برای ثابت نگهداشتن وزن استفاده می شود.

۳- نحوه استفاده از ترازو:

ترازو را در جایی صاف و هموار و بدور از هر گونه لرزش، جریان باد قرار دهید

سپس دکمه ON/OFF را فشار دهید تا ترازو روشن شود چند ثانیه صبر کنید

تا صفحه نمایش به صورت ۰۰۰۰ نشان داده شود اگر صفحه نمایش به صورت

عدد مثبت یا منفی نشان داده شد با استفاده از دکمه TARE آن را به صورت ۰۰۰۰ در آورید.

سپس ترازو آماده است و می توانید وزن کشی کنید.

۴- هشدارها و راه حل ها:

• لطفاً قبل از استفاده از ترازو در صورت تغییر مکان که دمای آن با دمای مکان اولیه تفاوت

داشته باشد، ترازو را به مدت ۱۵ دقیقه در محیط قرار دهید تا با محیط سازگار شود

تا وزن کشی دقیق صورت گیرد.

• در هنگام استفاده از ترازو واحد وزن کشی مورد نظر را انتخاب کنید از دکمه unit می

توانید واحد مورد نظر را انتخاب کنید اگر می خواهید از واحد کیلوگرم استفاده کنید ترازو

را روی واحد kg که همان کیلوگرم است قرار دهید و اگر می خواهید واحد پوند را

انتخاب کنید واحد oz یا lb انتخاب کنید.

- برای وزن کشی دقیق لطفاً شی مورد نظر برای وزن کشی را در وسط کفه ترازو قرار دهید و دقت کنید سطح شی مورد نظر برای وزن کشی بزرگتر از سطح کفه ترازو نباشد .
- اگر ترازو روشن نشد مطمئن شوید باطری شما سالم است و جهت مثبت و منفی باطری را درست قرار داده اید و اگر با برق کار میکند مطمئن شوید آداپتور شما سالم است و سپس به سوکت ترازو را چک کنید که در جای خود قرار داشته باشد .
- هنگام استفاده از برق بطور اتوماتیک جریان باطری قطع می شود برای استفاده از باطری لطفاً فیش آداپتور را از سوکت ترازو خارج کنید تا جریان باطری برقرار شود .
- ترازو را بدور از گرد و غبار و هر گونه آلودگی قرار دهید.
- ترازو را بدور از تماس آب و مایعات قرار دهید
- از دستکاری خود سرانه و تعمیر توسط افراد غیر متخصص خودداری شود .
- از هرگونه ضربه به ترازو جدداً خودداری کنید .
- هنگام تمیز کردن ترازو از دستمال مرطوب استفاده کنید .