



دفترچه راهنما

ترازوهای دیجیتالی

KIA ۶۶ – COUNTING



KIA Electronic Aras Co.,Ltd

Industrial scale

از شما به خاطر خرید این ترازو متشکریم لطفاً قبل از استفاده از ترازو این دفترچه را به دقت مطالعه فرمائید.

۱) مشخصات فنی ترازو:

- ظرفیت : ۳۰ KG / ۶۰ KG / ۱۰۰ KG

-دقت : ۱G / ۲G / ۵G

نمایشگر :

دارای ۶ DIGIT در نمایشگر WEIGHT

شامل دکمه ی تنظیم نور صفحه نمایش

دارای چراغ های AC(شارژ)-count(شمارش)-TARE(پارسنگ)

zero(صفر)-LB(پوند)-kg(کیلوگرم) در LED

توان الکتریکی ۲۲۰ ولت AC

قابلیت شارژ باتری DC ۶V-۴,۵Ah

دارای آداپتور DC ۸V-۵۰۰mA

واحدهای وزن کشی : KG (کیلوگرم) - LB (پوند)

دارای کفه ۳۳*۳۳ سانتی متر

قابلیت تنظیم نور صفحه نمایش

دارای کفه استیل ضد زنگ

دارای صفحه کلید ضد آب

با آخرین تکنولوژی حفاظت از باطری در مقابل شارژ فراتر از حد و یا کمتر

۲) عملکرد اصلی و کلید های عملیاتی :

۲,۱ عملکرد اصلی :

۲,۱,۱ صفر خودکار

۲,۱,۲ قابلیت برگشت به صفر

۲,۱,۳ قابلیت ذخیره انرژی در صورت عدم استفاده از ترازو

۲,۱,۴ قابلیت خاموشی خودکار به هنگام ولتاژ کم

۲,۱,۵ دارای پایه های قابل تنظیم برای اندازه گیری وزن دقیق

۲,۱,۶ قابلیت عملکرد شمارشی

۲,۲ دکمه های عملیاتی :

۲,۲,۱ کلید روشن/خاموش (I/O): برای روشن و خاموش کردن ترازو استفاده می شود که در سمت راست ترازو قرار دارد.

۲,۲,۲ (ADD): عملکرد جمع را انجام میدهد به اینصورت که کالای مورد نظر را روی کفه ترازو قرار داده و ADD را بزنید، نمایشگر ۱ ADD را نمایش میدهد، سپس کالای اول را برداشته و کالای دیگر را روی کفه ترازو قرار دهید و دکمه ADD را بزنید این بار نمایشگر ۲ ADD را نمایش میدهد و عمل جمع انجام می شود. این عملکرد را میتوانید به همین ترتیب ادامه دهید.

۲,۲,۳ (C): برای خروج از عملکرد به کار می رود.

۲,۲,۴ (TARE): برای وزن کشی خالص یا صفر کردن استفاده می شود. برای فعال کردن عمل پارسنگ دکمه TARE را فشار دهید تا نمایشگر وزن صفر را نشان دهد برای صفر کردن وزن منفی نیز از دکمه TARE استفاده کنید.

۲.۵(ZERO): اگر صفر باشد به عنوان روشن و خاموش کردن چراغ پس زمینه کار آبی دارد

۲.۶(COUNT): شمارش تعداد کالا، ابتدا دکمه COUNT را زده روی صفحه نمایش عبارت COUNT ظاهر می شود. دوباره دکمه COUNT را بزنید تعدادی که روی صفحه نمایش نشان داده می شود را با دکمه UNIT انتخاب کنید و به آن تعداد کالا روی کفه ترازو قرار دهید. دکمه COUNT را بزنید و سپس شمارش کنید برای خارج شدن از این حالت از دکمه C استفاده نمایید.

۲.۷(UNITS): برای تغییر واحد کیلوگرم-LB

۳) عملکرد ترازو:

توجه: ترازو را بر روی سطح صاف و مسطح قرار داده و پایه های آن را به دقت تراز کنید و سپس آن را مورد استفاده قرار دهید.

۳.۱.۱: از کامل بودن شارژ باتری اطمینان حاصل کرده و سپس ترازو را روشن نمائید. از برق شهری نیز برای روشن کردن ترازو می توانید استفاده کنید

۳.۱.۲: کلید ON/OFF را فشار دهید تا ترازو روشن شود بعد از اینکه ترازو اطلاعات را پردازش کرد صفحه نمایش صفر را نشان خواهد داد. اگر ترازو "۰" را نمایش نداد با استفاده از دکمه ZERO می توانید ترازو را صفر کنید در این صورت ترازو آماده وزن کشی است

۳.۱.۳: اگر ترازو پس از روشن شدن به مدت کوتاهی را کد بماند به طور اتوماتیک به وضعیت "انتظار" می رود. و علامت " _ " در صفحه نمایش WEIGHT نشان داده می شود.

۳.۱.۴: وضعیت انتظار جهت ذخیره انرژی می باشد.

۳.۱.۵: برای خروج از وضعیت ذخیره انرژی کفایت ضربه ای آهسته به کفه ترازو بزنید.

۴) محاسبه وزن خالص بدون احتساب وزن ظرف:

ترازو را روشن کنید تا عدد "۰" نشان داده شود. سپس ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید و دکمه TARE را فشار دهید تا عدد "۰" نشان داده شود کالا مورد نظر را داخل ظرف قرار دهید تا وزن کالا مورد نظر بدون محاسبه وزن ظرف نشان داده شود.

۵) موارد احتیاط:

۵.۱: اگر صفحه نمایش ترازو در حین استفاده، و وزن کشی عبارت (Lob At) را نشان دهد بدین معناست که ولتاژ باتری ضعیف است و سریعاً "بایستی شارژ گردد".

۵.۲: زمانی که ترازو LO را نشان می دهد ترازو را خاموش کرده و بعداً از شارژ کامل مجدداً استفاده کنید.

۵.۳: همیشه ترازو را به موقع شارژ کنید.

۵.۴: اگر ترازو را با آداپتور روشن کنید در این صورت چراغ ac روشن شده و بیانگر شارژ ترازو است.

۵.۵: اگر ترازو در حین شارژ استفاده شود این مدت زمانی طولانی تر خواهد شد.

۵.۶: اگر نیازی به استفاده از ترازو به مدت طولانی ندارید سعی کنید هر دو ماه یک بار باتری های ترازو را شارژ کنید در غیر این صورت عمر مفید باتری کاهش می یابد.

۵.۷: اگر ترازو عبارت "FU" را نشان داد بدین معناست که بیش از حد ظرفیت ترازو به آن وزن وارد شده است لطفاً هرچه سریع تر وزنه ها را بردارید.

نکاتی در مورد باتری:

باتری باید بعد از هر بار استفاده از ترازو شارژ شود در حالت عادی ترازو ۲ یا ۴ ساعت کامل شارژ می شود. ولی اگر ترازو را برای مدت طولانی (۳ ماه) استفاده نکرده اید برای حفظ طول عمر باتری و جلوگیری از صدمه دیدن باتری آن را ۲۴ ساعت در شارژ بگذارید در غیر این صورت باعث صدمه دیدن باتری می شود. ضمناً قبل از شارژ کردن ترازو لطفاً آن را خاموش کنید.

نحوه کالیبریت :

- (۱) ابتدا دکمه ZERO و COUNT را با هم نگه دارید سپس ترازو را روشن کنید، روی صفحه نمایش CAL نمایش داده می شود، دکمه TARE را فشار دهید .
- (۲) ممکن است صفحه نمایش عددی را نمایش دهد در اینصورت با دکمه ZERO آنرا صفر کنید ، وزنه ای که میخواهید با آن کالیبریت را انجام دهید روی کفه ترازو قرار دهید مثل ۳۰ کیلوگرم و سپس دکمه TARE را بزنید.
- (۳) صفحه نمایش ۰۰۰۰۰۰ را نمایش میدهد، به کمک دکمه COUNT روی دیجیتال موردنظر رفته و به کمک دکمه UNIT عدد مورد نظر را انتخاب کنید تا صفحه نمایش عدد ۰۳۰۰۰۰ را نمایش دهد (وزن وزنه گذاشته شده روی کفه ترازو)، سپس دکمه TARE را بزنید
- (۴) در این مرحله ظرفیت کل ترازو را وارد کنید (مثل مرحله قبل) و دکمه TARE را بزنید
- (۵) عدد ۳ را وارد کنید(مثل مرحله قبل) و دکمه TARE را بزنید
- (۶) در مرحله آخر باید دقت را وارد کنید (برای ترازوی ۳۰ کیلوگرم ۱ را وارد کنید، برای ۶۰ کیلوگرم ۲ و برای ۱۰۰ کیلوگرم ۵ یا ۲ گرم را وارد کنید) سپس دکمه TARE را بزنید
صفحه نمایش وزن وزنه را نمایش داده و کالیبریت انجام میشود.